

Paragon / Popcorn

OPERATING INSTRUCTIONS

* Connect to proper grounded 120 volt supply.

1. Turn on POWER switch (located on front of chassis). Light will come on in cabinet.
2. Turn on KETTLE/MOTOR switch (located next to POWER switch) and wait about 4 to 6 minutes.
3. Place one measure of oil in kettle (1/3 cup). Immediately add one measure of raw popcorn (8 ounces) plus seasoning salt.
4. While corn is popping, keep front plexiglas doors slightly open to prevent fogging. Keep hopper door at "out" position to aid in catching stray popped corn.
5. Allow corn to pop until popping ceases; then dump remaining popped corn from kettle by rotating handle clockwise 1/3 turn and pulling downward.
6. Repeat steps 1-5 for additional batches of corn.
7. Wipe excess oil from exterior and interior of kettle as often as possible to prevent burned-on oil stains.

NEVER USE WATER ON ANY PART OF THE KETTLE!

Always turn KETTLE/MOTOR switch OFF when machine is not in use.

KETTLE CARE

The PARAGON exclusive popcorn kettle, with patented heater arrangement, consists of a double (two part) unit for maximum efficiency at minimum expense with low cost maintenance.

NOTE: To avoid heavy build-up of deposits that require specialized cleaning, please follow these instructions:

CAUTION: NEVER USE WATER IN ANY MANNER ON KETTLE!

1. Wipe, with soft towel or cloth, excess oil from exterior and interior of kettle as often as possible.
2. Excessive or careless use of popping oil may result in kettle damage.
3. Turn off KETTLE/MOTOR switch when popping is complete.
4. For heavily carbonized kettles, the use of **PARAGON Kettle Cleaning Kit** (part# 1075) is highly recommended.

KETTLE REMOVAL

1. Make sure unit is NOT connected to a power supply. UNPLUG power cord.
2. Unplug the kettle pigtail from the socket located in the chassis of the machine (ceiling).
3. Pull the clip off the hinge pin.
4. Pull the hinge pin out of the kettle hanger and the kettle will now be free.

TO INSTALL: Reverse the above steps.

MODE D'EMPLOI

* Brancher à une prise d'alimentation de 120 V avec mise à la terre adéquate.

1. Allumer l'interrupteur POWER (à l'extrémité supérieure gauche dans la cabine). La lumière s'allumera dans la cabine.
2. Allumer l'interrupteur du GRILLE-MAÏS/MOTEUR (situé près de l'interrupteur POWER) et attendre de quatre à six minutes.
3. Mettre une mesure d'huile dans le grille-maïs (1/3 tasse). Ajouter immédiatement une mesure de maïs à éclater (8 onces) et du sel.
4. Pendant l'éclatement du maïs, garder les portes avant en plexiglas légèrement ouvertes pour empêcher l'embuage. Garder la trappe à la position "out" pour retenir le maïs éclaté.
5. Laisser le maïs éclater jusqu'à la fin, puis verser le maïs éclaté resté dans le grille-maïs en abaissant et en tournant la poignée de 1/3 de tour.
6. Répéter les étapes 1 à 5 pour refaire une autre cuvée.
7. Essuyer aussi souvent que possible l'excès d'huile à l'extérieur et à l'intérieur du grille-maïs pour empêcher la formation de tâches d'huile brûlée.

NE JAMAIS UTILISER D'EAU SUR TOUTE PARTIE DE L'APPAREIL!

Toujours fermer l'interrupteur du grille-maïs/moteur après utilisation.

ENTRETIEN DU GRILLE-MAÏS

Le grille-maïs exclusif PARAGON, avec dispositif de chauffage breveté, se compose d'un double module (deux pièces) pour offrir une efficacité maximale à des coûts d'acquisition et d'entretien minimums.

NOTA: Pour éviter l'accumulation de dépôts exigeant un nettoyage spécial, suivre les instructions suivantes :

MISE EN GARDE: NE JAMAIS UTILISER D'EAU DE QUELLE QUE FAÇON QUE CE SOIT SUR LE GRILLE-MAÏS!

1. Avec un chiffon doux ou une serviette, essuyer aussi souvent que possible l'excès d'huile à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil.
2. L'utilisation excessive ou négligente d'huile pour maïs à éclater peut endommager l'appareil.
3. Fermer le GRILLE-MAÏS/MOTEUR lorsque l'éclatement du maïs est terminé.
4. Pour les grille-maïs très carbonisés, on recommande fortement d'utiliser le **nécessaire de nettoyage Paragon pour grille-maïs** (n° de pièce 1075).

RETRAIT DU GRILLE-MAÏS

1. S'assurer que l'appareil n'est PAS branché à une prise d'alimentation. DÉBRANCHER le cordon d'alimentation.
2. Débrancher le câble de raccordement du grille-maïs de la prise située dans le châssis de l'appareil (plafond).
3. Retirer la bride de l'axe d'articulation.
4. Retirer l'axe d'articulation du support du grille-maïs pour dégager l'appareil.

INSTALLATION : Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.